

Belangrijke veiligheidsinformatie

Algemene informatie

Sigma apparaten worden ontwikkeld en geproduceerd overeenkomstig moderne veiligheidsstandaarden. De volgende veiligheidsinstructies helpen je bij het identificeren van gevaren, het veilig gebruiken van de apparaten, zodat je zo lang mogelijk van een goede werking en van het gebruik kunt genieten.

Opmerking: houd de bedieningshandleidingen aan.

Lees de bedieningshandleidingen zorgvuldig en maak ze toegankelijk voor alle gebruikers. Bewaar de bedieningshandleidingen, omdat deze een onderdeel vormen van het apparaat.



Let op: het niet aanhouden van onderstaande veiligheidsinstructies kan leiden tot mogelijk letsel of schade aan het apparaat of andere eigendommen.



Let op: kleine onderdelen vormen een verstikkingsgevaar voor kinderen.

Het apparaat, de accessoires, en hun verpakking bevat kleine onderdelen (batterijen, magneten, kunststof onderdelen, etc.) welke kinderen kunnen inslikken, vooral wanneer ze open en bloot liggen voorafgaande aan de installatie. Houd kinderen uit de buurt van deze onderdelen om inslikken en verstikkingsgevaaren te voorkomen.

Fietscomputers, sporthorloges en fietsverlichting zijn geen speelgoed. Houd kinderen uit de buurt van deze apparaten. Zorg ervoor dat het batterijcompartiment altijd veilig is gesloten zoals beschreven in de instructies, zodat kinderen de batterijen niet kunnen pakken en inslikken. Bewaar zowel nieuwe als oude batterijen altijd buiten het bereik van kinderen. Indien ingeslikt kan een batterij binnen enkele uren leiden tot ernstige interne brandwonden. Zoek direct medische assistentie!



Bedoeld gebruik:

Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel en op de wijze zoals beschreven in de gebruikershandleiding. Elk onjuist gebruik kan gevaarlijk zijn. De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit onjuist gebruik.



Gevaar wanneer een apparaat is beschadigd:

Behandel het apparaat en de accessoires, net als alle elektronische apparaten, zorgvuldig. Houd het apparaat schoon zodat het gedurende een lange tijd in een goede conditie blijft. Zowel de behuizing als de elektronische componenten daarin kunnen worden beschadigd wanneer men ze laat vallen, bloot stelt aan hitte of vlammen, of doorboort of breekt. Verifieer voor elk gebruik dat het apparaat, de accessoires en kabels niet zichtbaar zijn beschadigd. Beschadigde apparaten mogen niet worden gebruikt. Verifieer vóór gebruik dat het apparaat zich in een technisch foutloze toestand bevindt, goed is geplaatst en veilig is bevestigd. Gebruik uitsluitend originele onderdelen en accessoires om een betrouwbare werking te waarborgen.



Voorzorgsmaatregelen tijdens de training:

Het product en de accessoires vormen een trainingsinstrument voor niet commercieel gebruik. Het is geen medisch apparaat en ook geen apparaat voor diagnose of behandeling van ziekte, noch een substituuut voor medisch advies. Wanneer je leidt aan cardiovasculaire klachten, gebruik dan het apparaat uitsluitend na het inwinnen van medisch advies. Raadpleeg bij twijfel, ook wanneer je beginner bent of na een lange onderbreking in de training, jouw huisarts over de hartslag en tijdsduur, frequentie en intensiteit van de training. Dit is niet alleen belangrijk voor jouw gezondheid, maar ook voor het behalen van de beste trainingsresultaten. Let tijdens de training op jouw lichaam en stop direct met trainen wanneer je je niet goed voelt.



Wees alert op afleidingen:

Gebruik het apparaat niet wanneer u zich moet concentreren of wanneer je je in een gevaarlijke verkeerssituatie bevindt. Let altijd op jouw omgeving. Raak niet afgeleid, omdat je dan obstakels over het hoofd kunt zien en als gevolg daarvan letsel op kunt lopen.



Let er op het apparaat niet te oververhitten:

Plaats het apparaat niet op het dashboard (van je auto bijv.). Door direct zonlicht kan het apparaat opwarmen tot een te hoge temperatuur. Het is ook belangrijk om de hartslagsensor NIET op de borstriem te plaatsen en de borstband van het apparaat om te doen wanneer het in direct zonlicht is geweest.



Radio-interferentie:

Het product en zijn toebehoren zijn getest op conformiteit met wettelijke vereisten ten aanzien van radio-emissies en ongevoeligheid voor interferentie. Elke ongeautoriseerde wijziging of modificatie aan het apparaat kan de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) ervan veranderen en de gebruikslicentie beëindigen. Volg kennisgevingen aan die het gebruik van elektronische apparaten beperken of verbieden (in vliegtuigen bijvoorbeeld). Verwijder om batterijgevoede apparaten volledig buiten bedrijf te nemen, de batterijen (zie gebruikershandleiding). Zeer sterke elektromagnetische velden kunnen de werking hinderen. Vermijd de directe nabijheid van interferentiebronnen zoals draadloze zenders.



Waarschuwing voor interferentie met medische apparatuur:

Sterke magneten en radiosignalen kunnen interfereren met medische apparaten zoals pacemakers en Holter monitoren. Breng de cadans- en snelheidsensoren niet in de directe nabijheid van dergelijke apparaten. Gebruik de borstriem uitsluitend na overleg met een huisarts wanneer je een dergelijk apparaat heeft.



Waarschuwing voor allergie en huidirritatie:

Dit is vooral relevant voor de borstriem en het bandje van een sporthorloge. Sommige mensen, met name die met allergieën, zijn gevoelig voor bepaalde materialen na langdurig huidcontact. Wanneer je last heeft van huidirritatie, doe het apparaat dan af en overleg met jouw huisarts voordat je het weer gebruikt.

Opslag



Bewaar het apparaat en de accessoires in een koele, droge, schone ruimte. Laat het niet blootstellen aan abrupte veranderingen in temperatuur of vochtigheid. Temperaturen buiten het bereik van -20°C tot +60°C vormen een gevaar voor beschadiging of een verkorte levensduur van de batterij. Wanneer het apparaat voor een langere periode moet worden opgeborgen, laad dan de batterij regelmatig op (1 x per 3 maanden). Dit voorkomt een diepe ontlading, welke de levensduur van de batterij verkort. Zorg voor batterij-aangedreven apparaten ervoor dat de batterij volledig is geladen of verwijder deze om lekkage te voorkomen.

Montage



Houd de montage-instructies aan zodat je lang kunt genieten van jouw apparaat.

Veilig gebruik



De omgevingstemperatuur mag tussen de -10°C tot +60°C liggen.



Fietsverlichting:

Moderne fietslampen zijn buitengewoon fel. Kijk niet direct in het licht en stel anderen niet bloot aan zijn schittering. Fietslampen zijn geen speelgoed en moeten uit de buurt van kinderen worden gehouden. Zorg ervoor dat kinderen niet direct in de lamp kijken. Tijdens langdurig gebruik, kan de behuizing onaangenaam warm worden om aan te raken. Zorg ervoor dat de lamp is uitgeschakeld voordat u deze bijvoorbeeld in je rugzak of tas doet, teneinde oververhitting te voorkomen. Let op de indicator voor een batterij die bijna leeg is. In een dergelijk geval kan de lamp op elk moment zichzelf uitschakelen.

Onderhoud, verzorging en reiniging



Voordat je jouw fiets schoonmaakt, kun je het beste de fietscomputer en de fietslampen verwijderen. Dit is de gemakkelijkste manier om schade te voorkomen. Verwijder vuil met een zachte doek, maak het desnoods vochtig. Schurende doeken of sponzen kunnen de oppervlakken beschadigen en met name het display. Reinig de borstriem (na het losklikken van de hartslagsensor) met zeepsop en spoel deze grondig met water. Veeg de riem zorgvuldig droog en laat deze aan de lucht drogen. Dit helpt om huidirritatie te voorkomen. De borstriem (zonder sensor) kan in de wasmachine worden gewassen op 30°C zonder wasverzachter. De riem mag niet in de droger worden gedaan. Bij voorkeur in een apart waszak. Bewaar deze altijd op een schone, droge plek. Vuil hindert de werking van de hartslagfunctie en versnelt de slijtage van de riem. De hartslagsensor kan geactiveerd blijven op een vochtige borstriem, waardoor de levensduur van de batterij sterk wordt verkort.



Opmerking over waterdichtheid:

Het apparaat en de accessoires zijn waterbestendig. Ze mogen worden blootgesteld aan zweet en regen. Zorg voor een correcte installatie, vooral met betrekking tot de rubberen afdichtklepjes en de afdekkingen van de USB-poort en het batterijcompartiment. Reinig nooit het apparaat of de accessoires met een hogedrukreiniger. Vermijd contact met chemische reinigingsmiddelen, alcohol, parfum, zeep, oplosmiddel, reinigingsmiddel, zuren of basen, insectenafweermiddelen, huidcrème, zonnebrandcrème of oliën, om de waterbestendigheid langdurig te waarborgen en het oppervlak intact te houden.



Opmerking over batterijen:

Vervang een lege batterij zo snel mogelijk door een nieuw exemplaar, om te voorkomen dat de batterij gaat lekken en schade gaat veroorzaken. Vervang de batterij zoals beschreven in de bedieningshandleiding. Gebruik nooit kracht om het batterijcompartiment te openen of te sluiten. Verifieer dat je hetzelfde type batterij gebruikt dat wordt genoemd in de gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat de polariteit (+ en - kant) van de batterij correct is geplaatst. Gebruik nooit een metalen gereedschap (tang, pincet) om de batterij te plaatsen, omdat hierdoor schade en kortsluiting kan ontstaan. Voorkom mechanische beschadiging van de batterij. Gebruikte batterijen moeten apart van het gewone huishoudelijke afval worden afgevoerd - bijvoorbeeld in een batterij-inzamelcontainer. Gooi nooit batterijen of het apparaat in een vuur.



Oplaadbare batterijen:

Laad de batterij uitsluitend op met een compatibele lader.
Laad de batterij uitsluitend op in het temperatuurbereik tussen +10°C en +45°C.
Laat de batterij nooit zonder toezicht tijdens het laden.
Laad bij langere opslag de batterij regelmatig om zijn levensduur te verlengen.

Reparatie



Het apparaat en de accessoires bevatten geen onderdelen waaraan de gebruiker onderhoud kan uitvoeren (behalve de batterijen). Probeer het apparaat niet te openen en zelf te repareren. Dit kan leiden tot letsel en schade. Wanneer er sprake is van een storing in het apparaat, neem dan contact op met de service-afdeling van SIGMA-ELEKTRO GmbH in Neustadt/Weinstraße of stuur een e-mail aan service@sigmasport.com.

Afvoeren



Dit symbool geeft aan dat het apparaat en de accessoires afzonderlijk van het gewone huishoudelijke afval moeten worden afgevoerd, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Lever ze in bij een officieel inzamelpunt voor het afvoeren. Heb je vragen, neem dan contact op met de afvalverwerkingsautoriteit van jouw gemeente.



Batterijen moeten worden gerecycled of apart van het huishoudelijke afval worden afgevoerd. Breng de batterijen naar een inzamelpunt voor gebruikte batterijen. Heb je vragen, neem dan contact op met de afvalverwerkingsautoriteit van jouw gemeente.



Aparte afvoer en recycling bespaart grondstoffen en zorgt ervoor dat tijdens de recycling van het product / de batterij, alle voorzieningen voor het beschermen van de gezondheid en het milieu worden aangehouden.