

Viktig sikkerhetsinformasjon

Generell informasjon

Sigma-enheter er utviklet og produsert i henhold til moderne sikkerhetsstandarder. Følgende sikkerhetsanvisninger vil hjelpe deg til å identifisere farer, bruke enheter på sikker måte og beholde deres riktige funksjon så lenge som mulig, slik at du kan ha glede av bruken av disse.

Merk: Følg driftsanvisningene.

Les driftsanvisningene nøye og gjør dem tilgjengelige for alle brukere. Behold driftsanvisningene, siden det utgjør en del av enheten.



OBS: Manglende overholdelse av sikkerhetsanvisningene nedenfor kan føre til alvorlige skader eller skade på enheten eller annen eiendom.



OBS: Små deler utgjør en kvelningsfare for spedbarn

Enheden, dens tilbehør og deres pakning inneholder små deler (batterier, magneter, plastdeler osv.) som spedbarn kan svelge, spesielt hvis ligger åpent rundt der installasjon. Hold spedbarn på avstand fra disse delene for å unngå svelgings- og kvelningsfarer.

Sykkeldatamaskiner, sportsklokker og lys er ikke leker. Hold spedbarn borte fra disse enhetene. Se til at batteridelen alltid er lukket sikkert som beskrevet i anvisningene, slik at spedbarn ikke får tak på batteriene og svelger dem. Både nye og brukte batterier skal oppbevares utilgjengelig for barn. Hvis de svelges, kan et batteri forårsake alvorlige indre forbrenninger innen noen timer. Oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart!



Tilsiktet bruk:

Denne enheten kan kun brukes til formålet og på den måten som beskrives i bruksanvisningen. Enhver upassende bruk kan være farlig. Produsenten er ikke ansvarlig for noen skade som oppstår som følge av upassende bruk.



Fare når en enhet skades:

Håndter alltid enheten og tilbehøret, slik som alle elektroniske enheter, med forsiktighet. Hold enheten ren, slik at den holder seg i lytefri tilstand i lang tid. Både huset og de elektroniske komponentene det inneholder kan skades hvis de faller ned, utsettes for varme eller flammer eller bores gjennom eller brenner. For hver bruk se til at enheten, tilbehøret og kablene ikke er synlig skadet. Skadede enheter må ikke brukes. Før bruk se til at enheten er teknisk lytefri, stilt inn riktig og godt festet. Bruk kun originale deler og tilbehør for å sikre pålitelig funksjon.



Forsiktighetstiltak under trening:

Produktet og dets tilbehør utgjør et treningsinstrument for privat bruk. Det er verken en medisinsk enhet eller en enhet for diagnostisering eller behandling av sykdommer og utgjør heller ingen erstatning for medisinske råd. Hvis du lider av kardiovaskulære problemer, bruk enheten kun etter medisinsk rådgivning. Hvis du er i tvil, inkludert som nybegynner eller etter en lang avbrytelse av trening, forhør deg med lege om puls og varighet, frekvens og intensitet på treningen. Dette er viktig ikke bare for helsen din, men også for å oppnå de beste treningsresultatene. I løpet av treningen må du være oppmerksom på kroppen din og stoppe treningen umiddelbart hvis du ikke føler deg vel.



Vær forsiktig med hensyn til distraksjoner:

Ikke bruk enheten hvis du må konsentrere deg eller befinner deg i en farlig trafikksituasjon. Vær alltid oppmerksom på dine omgivelser. Ikke bli distraheret, da du kan overse hindringer og farer som følge av dette og bli skadet.



Vær forsiktig så du ikke overoppheter enheten:

Ikke plasser enheten på dashbordet. Direkte sollys kan varme den opp til en ukomfortabel temperatur. Det er spesielt viktig å ikke legge pulssensoren på brystreimen eller legge på reimen til sportsklokken hvis de har vært i direkte sollys.



Radiointerferens:

Produktet og dets tilbehør har blitt testet for samsvar med juridiske krav vedrørende radiostøy og interferensimmunitet. Enhver uautorisert endring eller modifisering på enheten kan endre den elektromagnetiske kompatibiliteten (EMC) og avslutte driftslisensen. Overhold merknader som forbyr eller begrenser bruken av elektroniske enheter (f.eks. på fly). For å ta batteridrevne enheter helt ut av drift, fjern batteriene (se bruksanvisningen). Svært sterke elektromagnetiske felt kan redusere funksjonen. Unngå umiddelbar omgivelse for interferenskilder, slik som trådløse sendere.



Advarsel om interferens med medisinsk utstyr:

Sterke magneter og radiosignaler kan forstyrre medisinske enheter, slik som pacemakere og Holter-monitører. Ikke bring tråkkrefrens- og hastighetssensorer i umiddelbar nærhet for slike enheter. Bruk brystreimen kun etter å ha forhørt deg med en lege hvis du har en slik enhet.



Allergi- og hudirritasjonsadvarsel:

Denne er spesielt relevant for brystreimen og båndet på en sportsklokke. Noen personer, spesielt de med allergier, er sensitive overfor visse materialer etter forlenget hudkontakt med dem. Hvis du lider av hudirritasjon, ta av enheten og forhør deg med legen før du bruker den på nytt.

Oppbevaring



Oppbevar enheten og dets tilbehør på et kjølig, tørt, rent rom. Ikke utsett det for noen plutselige forandringer med hensyn til temperatur eller luftfuktighet. Temperaturer utenfor et område mellom -20 °C og +60 °C betyr fare for skade eller forkortet batterilevetid. Hvis enheten skal lagres i lang tid, lad batteriet. Dette forhindrer dyp utladning, noe som forkorter batteriets levetid. For batteridrevne enheter se til at batteriet er fulladet eller fjern det for å forhindre at det lekker.

Installasjon



Overhold installasjonsanvisningene, slik at du kan nyte enheten din i lang tid.

Sikker bruk



Omgivelsesdriftstemperaturen kan variere mellom -10 °C til +60 °C.



Lys:

Moderne sykkellys er svært skarpe. Ikke se rett inn i lyset, og ikke utsett andre for blending. Sykkellys er ikke noe leketøy og skal oppbevares utilgjengelig for barn. Se til at barn ikke ser rett inn i lyset. I løpet av lang driftstid, kan huset blir ukomfortabelt varmt ved berøring. Se til at lyset er slukket før du legger det i for eksempel lommen, for å unngå overoppheting. Vær oppmerksom på indikatoren for et batteri som er nesten flatt. I et slikt tilfelle kan lyset slukke når som helst.

Vedlikehold, pleie og rengjøring



For rengjøring av sykkelen er det best å fjerne sykkelcomputeren og lyset. Dette er den enkleste måten å forhindre skade på. Fjern smuss med en myk klut, fukt den etter behov. Skurende kluter eller svamper kan skade overflatene og spesielt displayet. Rengjør brystreimen (etter å ha åpnet klipsen på pulssensoren) med såpevann, og skyll den grundig med vann. Tørk forsiktig reimen tørt og la den lufttørke. Dette hjelper til å forebygge hudirritasjon. Reimen (uten sensoren) kan vaskes i maskin på 30 °C uten tøyemkner. Den må ikke legges i tørketrommel. Lagre den alltid på et rent, tørt sted. Smuss forringer pulssensorfunksjonen og fremskynder reimslitasjen. Pulssensoren kan forbli aktivert på en fuktig brystreim, noe som reduserer batteriets levetid i stor grad.



Merknad om vannetthet:

Enheden og dets tilbehør er vannresistente. De kan utsettes for svette og regn. Sørg for riktig installasjon, spesielt med hensyn til gummitetningskantene og USB-porten og batteriromdekslene. Rengjør aldri enheten eller dets tilbehør med en høytrykksspyler. Unngå kontakt med kjemiske rengjøringsmidler, alkohol, parfyme, såpe, løsemiddel, rengjøringsmiddel, syrer eller lut, insektsmiddel, hudkrem, solkrem eller oljer for å beholde vannresistensen i lang tid og holde overflaten intakt.



Merknad om batterier:

Skift ut et flatt batteri med et nytt så snart som mulig for å forhindre at batteriet lekker og forårsaker skade. Skift ut batteriet slik som beskrevet i bruksanvisningen. Bruk aldri makt for å åpne eller lukke batterihuset. Se til å bruke den batteritypen som beskrives i anvisningene. Se til at batteripolariteten er riktig. Bruk aldri et metallisk verktøy (tang, pinsett) for å sette inn batteriet, siden dette kan forårsake skade og kortslutning. Unngå enhver mekanisk skade på batteriet. Brukte batterier må kastes separat fra husholdningsavfallet - for eksempel i en batteriinnstillingsbeholder. Kast aldri batteriene eller enheten inn i flammer.



Oppladbare batterier:

Lad kun batteriet med en kompatibel lader. Lad kun batteriet i temperaturområdet mellom +10 °C til +45 °C. La aldri batteriet være uten tilsyn under lading. I løpet av forlenget lagring, lad batteriet regelmessig for å forlenge levetiden.

Reparasjon



Enheden og tilbehøret inneholder ingen deler som brukeren kan vedlikeholde (bortsett fra batteriene). Ikke prøv å åpne eller reparere enheten selv. Ved å gjøre dette kan det føre til personskaade eller materielle gjenstander. Hvis det er en feilfunksjon på enheten, ta kontakt med serviceavdelingen hos SIGMA-ELEKTRO GmbH i Neustadt/Weinstraße eller send en e-post til service@sigmasport.com.

Avfallshåndtering



Dette symbolet indikerer at enheten og tilbehøret må avfallshåndteres separat fra husholdningsavfallet i samsvar med gyldige lover og forskrifter. Lever dem til et offisielt innsamlingspunkt for avfallshåndtering. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med det kommunale renholdsverket.



Batterier må resirkuleres eller kastes separat fra husholdningsavfallet. Ta batteriene til et innsamlingspunkt for brukte batterier. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med det kommunale renholdsverket.



Separat avfallshåndtering og resirkulering bevarer råmaterialressurser og sikrer at alle bestemmelser for å beskytte helse og miljø overholdes under produkt-/batteriresirkulering.